

Montage plaque leds Zétamax

Montage de plaques clignotantes à leds Zétamax.



On démonte le cache supérieur en retirant les vis alen de 4.



Ensuite on retire les deux vis cruciformes qui tiennent le cache de l'ampoule d'éclairage de plaque, puis on enlève le cache.



Maintenant on retire les vis cruciformes qui maintiennent le cabochon de feux stop/veilleuse.

Attention pour retirer le cabochon il y a sur le haut de celui-ci 2 clips qui le maintiennent en place, il faut le défaire très délicatement sous peine de les casser !



Maintenant il faut retirer les cabochons de clignotants, rien de bien compliqué en tirant dessus de façon régulièrement vers soi ils viennent tout seul. On a plus qu'à placer les plaques vous pouvez enrouler le fil reliant le culot à la plaque de façon à ce qu'il rentre dans la gorge se trouvant autour de l'emplacement de l'ampoule en suite on vis les deux vis fournies par Zétamax (il pense à tout).



On remonte le tout en suivant les étapes à l'envers et voici le résultat :



Fin.